



11. Schlingen Sie den kurzen gelben Gurt um den schwarzen Spannungsgurt und zweimal um das vorletzte Glied des BOOM-STICKS unterhalb der Schraube.

*Sling the yellow strap around the black strap an two times around the boom stick just below the first knuckle.*



12. Sie können nun über die Länge des „letzten Gliedes“ des BOOM-STICKS den Anstellwinkel des SUN-SWATTER regulieren, also ganz einfach steiler oder flacher stellen.

*The SUN-SWATTER can be moved into many different positions just by loosen the first knuckle of the boom stick and pushing up using the grip head as a fulcrum point.*



### Unsere Empfehlung / Our recommendation



**BOOM-SUPPORT** for BOOM-STICK (Artikel Nr. 800-160)

Die optimale Tragehilfe für den dauerhaften SUN-SWATTER-Einsatz. BOOM-SUPPORT zum Anstecken an den eigenen Gürtel.

*This boom stick support is for hand holding the boom stick. It works like a fishing rod holder giving you a comfortable controlled anchor to support the boom stick all day long.*

SUNBOUNCE GmbH · Buchenring 8 - 10 · 21272 Egestorf · Germany  
Telefon: +49 (0) 4175 - 80 88 79 87 · Telefax: +49 (0) 4175 - 80 88 79 67  
E-Mail: info@sunbounce.com · Internet: www.sunbounce.com

© 2015 SUNBOUNCE GmbH. All rights reserved.



# SUNBOUNCE.COM

MADE IN GERMANY

Bedienungsanleitung  
Operating Instructions

## SUN-SWATTER-PRO



P900-SSW-PRO (P250-000,800-160)1502



1. Alle Einzelteile des SUN-SWATTER PRO befinden sich im Tragebeutel. Es sind zwei Längsrohre, ein Querbügel und eine Bespannung.

*All components except the boom stick are in the bag. There are two long frame poles, one crossbar and one screen.*



2. Die Längsrohre bestehen aus jeweils zwei Teilen und müssen zuerst zusammengesteckt werden.

*Assembly starts by putting the two sections of frame pole together.*



3. Fädeln Sie das Längsrohr in die angesetzten Taschen der Bespannung ein.

*Slide the pole into the sleeve along the screen.*



4. Ziehen Sie nun die geschlossene Ecke der Seitentasche über das Rohrende, damit die Bespannung straff gespannt wird. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Längsrohr auf der anderen Seite der Bespannung.

*Now pull the closed corners of the pockets over the pole ends such that the screen is taut. Repeat with the other side of the screen.*



5. Stecken Sie den Querbügel auf ein T-Verbindungsstück am Längsrohr und sichern Sie ihn mit einem SELF-SECURING-PIN.

*Next insert the crossbar in the T-connector. Make sure that at connection point you insert the SELF-SECURING-PIN.*



6. Halten Sie den Querbügel fest und ziehen Sie das Längsrohr in Hüfthöhe zu sich heran. Stecken Sie das T-Verbindungsstück in den Querbügel.

*Insert the crossbar in the T-connector.*



7. - 8. Verbinden Sie den schwarzen Spannungsgurt und straffen Sie ihn leicht.

*Now you tighten the black strap which pulls the frame tight.*



9. Für die perfekte Verbindung zum BOOM-STICK oder Stativ empfehlen wir den SWATTY GRIP-HEAD für 22mm. Befestigen Sie den GRIP-HEAD mittig am Querbügel und ziehen Sie die Schraube fest. Wichtig: Der Querbügel soll sich im GRIP-HEAD drehen lassen.

The SWATTY GRIP-HEAD is placed on to the crossbar and tightened all the way. Very important, the crossbar should still be able to rotate in the grip head.



10. Stecken Sie nun den BOOM-STICK in den SWATTY GRIP-HEAD und ziehen Sie die Schraube fest.

*Connect the boom stick to the SWATTY GRIP-HEAD.*